



¿Como encender mi dispositivo y conectarme a internet ?

Paso 1: Encienda su Dispositivo



Portátil Chromebook o Windows:
Encienda su dispositivo presionando el botón de encendido ubicado en la esquina posterior derecha del teclado.



Tableta o Teléfono Móvil:
Encienda su dispositivo presionando el botón de encendido ubicado al costado o en la parte superior del dispositivo.

Paso 2: Conectarse a Internet



Portátil Chromebook o Windows :
En la esquina inferior derecha de la pantalla, observarás:



o



.

Si usted ve  , haga clic, después haga clic sobre el internet que desea usar. Después haga clic en "connect" .

Si usted ve  , ya estas conectado al internet



Tableta o Teléfono Móvil:
En la parte superior de la pantalla, Busque estos símbolos:



Esto significa que tiene Servicio móvil



Esto significa que está conectado internet.


Si no tienes ninguna de estas señales , tendrás que ir a la configuración de tu teléfono y buscar Wi-Fi.



→



Paso 3: Cargue su Dispositivo



Portátil Chromebook o Windows :
Cargue el dispositivo conectando el cable de alimentación al puerto de carga ubicado al costado o parte posterior del dispositivo



Tableta o Teléfono Móvil:
Cargue el dispositivo conectando el cable de alimentación al puerto de carga en la parte inferior o al costado del dispositivo.